GS08plus スタティック設定

(I) "生データの記録"を開く





(Ⅲ) RTK設定をOFFにします

(Ⅱ)生データの記録設定

生データを記録	
データ記録先:	
CSコントローラー	
生データの記録:	
スタティック	
観測間隔:	
1.0s	
データタイプ	
Leica7t-マット(MDB)	•
DC0:m 2DC0:m 1	DC0:m
ок	Fn abc 13:35

- > "生データの記録"に☑
- "生データの記録:"は、スタティック
 "観測問隔·"は、観測方法により設け
 - "観測間隔:"は、観測方法により設定 (通常は30秒)
- > "データタイプ:"はLeicaフォーマット(MDB)





(※)このRTK設定は、移動局画面のみで行い、固定局では設定する必要はありません。



(I)~(皿)の設定後、以下の設定を行います。

(Ⅳ) 精度管理





通常は以下の"停止方法:"を[時間]として観測を行います。



パラメータで設定した"計測時間"で自動記録する場合は、 "データを自動記録"に口を入れます。 観測完了時に精度チェックを行う場合は、 "登録前に精度をチェック"に口を入れます。

[パラメータ]を押すと、"計測時間:"を設定できます。

"停止方法:"は、[時間]の他に[ストップ&ゴー インジケーター][観測][衛星数]があります。



上記の設定が完了しましたら、【測定プログラム】→【測定】で観測を開始して下さい。

