

## SmartWorx Vivaスタイルシートの設定方法



SmartWorx Viva



ファイルはConvertフォルダにコピーしておきます。

メニューから

ユーザー

ツールとユーティリティ

オブジェクトの転送

### オブジェクトの転送

保存したファイルと転送元と転送先を確認してF1[OK] を実行。

本体にスタイルシートが転送されました。



転送リスト: XSLスタイルシート

転送元: USB

転送先: 内蔵メモリー

XSLスタイルシート: APAv0.98\_1\_1.6

選択されたタイプのすべてのオブジェクトを転送



# SmartWorx VivaスタイルシートでのAPAファイル出力方法

1. ジョブとデータ
2. データの出力とコピー
3. スタイルシートで出力



下の画像のようにAPAで出力可能

